

注意事項：

購買前

- 請確認現場電壓、尺碼是否與機器型號相符。
- 請確認外箱型號是否與現場所需機型相符。
- 安裝、使用和保養 Panasonic 產品前，請仔細閱讀本安裝使用說明書。
- 請妥善保管好此說明書以備日後參考。
- 為確保您的權益，務必請經銷商於保證書上記入購買日期、經銷商名稱等。

安全須知

- 切勿進行改造、拆卸、修理，維修請洽購買商品的販賣店。
- 切勿對鏡門的鉸鏈使用潤滑油，如樹脂零件等破裂，恐造成鏡子掉落、受傷。
- 不使用超過外部插座顯示容量（總瓦數 1400W）的電器產品。
- 不使用超過內部插座顯示容量（總瓦數 50W）的電器產品。

- 開關、插座請不要潑到水，或是用濕手碰觸。
- 請勿在纏綁狀態下使用電源線。
- 請不要用沾溼的手拔插電源插頭。
- 請不要使用受損的電源插頭、鬆弛的插座另外，請避免做出使電源線、電源插頭破損的行為。
- 吹風機、整髮器等家電，要充分冷卻後再進行收納。
- 請確實將電源插頭插到底，如未確實插入，恐造成漏電、觸電、火災。
- 定期清除電源插頭的灰塵，請用乾布擦拭。
- 拔電源插頭時，請務必緊握電源插頭，請不要拉扯電源線。
- 門片傾斜或偏移時，請將固定螺絲重新鎖緊。

使用上須知

LED 照明部位

- 請不要讓水、熱水潑到照明燈具，恐造成觸電或漏電。
- 請不要對 LED 照明部位施加過猛的力道，如照明器具或照明護蓋鬆脫，恐造成受傷。
- 請不要長時間直視 LED 照明部位，恐傷害眼睛。

電器產品的使用

- 電動牙刷等充電式家電以外的家電，需拔掉電源插頭收納。

鏡門、鏡箱

- 固體或粉末的氯類清潔劑、漂白劑不可使用或靠近。
- 水或濕氣反應產成的氣體，會導致金屬生鏽或橡膠腐蝕、劣化。請充分留意存放場所或方法。
- 其他的清潔劑、漂白水，請詳閱使用注意事項後，再行使用。
- 請勿讓孩童自行使用，可能會發生預料外的操作，或因摔倒而導致受傷。
- 請不要將物品垂掛、懸吊在鏡門上，造成過大負擔。
- 鏡門不要過度敞開，施加過大力道。
- 請不要將物品放置在鏡箱上面，以免因掉落、破損而造成受傷。
- 鏡門開關時晃動較大或鏡框破損時，請停止使用。
- 鏡門開關時，不要觸碰鉸鍊，避免夾到手指，造成受傷。

- 務必遵守收納重量（耐重），每層收納架的收納重量為 1kg。
- 洗臉、洗髮時，請務必緊閉鏡門，以免造成碰撞。
- 藥劑、清潔劑應遵從相應的注意標示。
- 請勿讓塑膠製吸盤長時間吸附在鏡箱上面，可能因吸盤所含的成分,導致變形或變色。
- 請不要使用含研磨劑的清潔劑或含尼龍刷毛的清潔刷清潔本鏡，恐會損傷產品表面。尤其除霧鏡的鏡面塗有一層吸水膜，請多加留意。
- 請勿使用稀釋劑等有機溶劑、具強酸或強鹼性的清潔劑或浴廁用清潔劑，以免造成漏水、變色、破損或表面劣化。
- 不可使用拋光粉、釋劑、酮、去霉劑、汽油、酸性清潔劑。
- 請避免翻倒保養品、去光水、染髮劑、卸妝油（洗面劑），可能導致變色、變形、破損。
- 附著時，請馬上擦拭乾淨。會隨著時間逐漸侵蝕塑膠表面，恐會造破損。
- 請不要用吹風機的熱風直接吹本鏡，可能導致變形、變色。

- 請不要放置金屬類物品，如髮夾或刮鬍刀等物品，可能招致生鏽。
- 不要靠近火爐或加熱器等裝置，可能導致變形、變色。
- 收納的物品要平均放置，避免單邊偏重。如果偏向單邊，本體底板、抽屜等部位恐怕會變形破損。
- 請勿收納會產生噪音的物品，有時會產生回音，發出較大聲響。
- 直接照射太陽光時，務必用窗簾等遮擋，可能導致變色。